

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:

Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη διπλωμένη. Μην την τρυπάτε και μην εισάγετε καρφίτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Να μη χρησιμοποιείται όταν είναι βρεγμένη. Να μη χρησιμοποιείται από άτομα ανήμπορα, βρέφη, παιδιά ή από άτομα χωρίς την αίσθηση της θερμότητας. Να μη χρησιμοποιείται σε πρόσφατα χειρουργημένα σημεία στο σώμα. Παρατεταμένη χρήση στη μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να επιφέρει εγκαύματα. Μην κοιμηθείτε όταν χρησιμοποιείτε τη ζώνη.

Αν κατά την παραλαβή παρατηρήσετε φθορές στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στις λοιπές συνδέσεις, να επιστρέψετε το προϊόν. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αρμόδιο του τμήματος επισκευών ή από παρόμοιο ειδικευμένο πρόσωπο, με σκοπό να αποφευχθεί κίνδυνος.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη ζώνη μην την αφήνετε ή την αποθηκεύετε σε μέρος όπου μπορεί να πέσει σε νερό ή σε άλλα υγρά όπως κοντά στην μπανιέρα ή στο νεροχύτη. Για να αποφύγετε κίνδυνο φωτιάς, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή άλλης βλάβης, μην αφήνετε τη ζώνη σε λειτουργία ή στην πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλον με υγρασία. Αποφύγετε να τσαλακώνετε ή να τσακίζετε τη ζώνη. Εξετάζετε συχνά τη ζώνη για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για νοσοκομειακή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Η τάση του ρεύματος τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη η οποία αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών.

Μη διπλώνετε και μην τσακίζετε τη ζώνη όταν τη χρησιμοποιείτε ή την αποθηκεύετε.

- Μη χρησιμοποιείτε καρφίτσες, βελόνες ή άλλα αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα όταν χρησιμοποιείτε τη Velform Sauna Belt.
- Μην καλύπτετε τη ζώνη με οποιοδήποτε αντικείμενο που δεν συνιστάται στις παρούσες οδηγίες.
- Μην πλένετε τη ζώνη.
- Μη στεγνώνετε τη ζώνη σε ηλεκτρικό στεγνωτήριο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ, υπνωτικών χαπιών ή ηρεμιστικών.
- Η Sauna Belt δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από πρόσωπα τα οποία είναι ασθενή.
- Η παρατεταμένη χρήση της ζώνης στη μέγιστη ισχύ της από πρόσωπα των οποίων το δέρμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στη ζέση μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις του δέρματος, όπως φουσκάλες και εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη ζώνη με προσοχή.
- Αποσυνδέστε τη ζώνη αν αισθάνεστε νυσταγμένοι και προτού κοιμηθείτε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το ρυθμιστή θερμοκρασίας ο οποίος παρέχεται με τη ζώνη.
- Μην αντικαθιστάτε τμήματα της ζώνης με άλλα που ανήκουν σε άλλες συσκευές.
- Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για νοσοκομειακή χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά της εξαρτήματα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τάση ακόμη και όταν είναι κλειστή.
- Μην αφήνετε και μην αποθηκεύετε τη ζώνη σε μέρη από όπου θα μπορούσε να πέσει στο νερό ή σε άλλα υγρά, όπως κοντά στην μπανιέρα ή στο νεροχύτη.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης άλλων ζημιών σε πρόσωπα, μην αφήνετε την Sauna Belt σε λειτουργία ή στην πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Κρατήστε τη ζώνη μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή και ακολουθείτε πάντοτε τις παρούσες οδηγίες.
- Χρησιμοποιείτε τη ζώνη μόνο στα σημεία εκείνα του σώματος που προσδιορίζονται στις παρούσες οδηγίες. Η αντικανονική χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιές τόσο στη συσκευή όσο και / ή στο δέρμα σας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με το ένα πλαστικό τμήμα πάνω στο άλλο, διότι αυτό υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα τμήματα από velcro για να στερεώσετε πάνω σας τη ζώνη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη σε ζώα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού να χρησιμοποιήσετε την Sauna Belt αν έχετε προβλήματα υγείας ή αν έχετε οποιοσδήποτε άλλες απορίες για την υγεία σας.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη στο μπάνιο.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι λοιπές συνδέσεις έχουν υποστεί ζημίες, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, αν σας έχει πέσει, αν έχει σπάσει ή αν έχει πέσει στο νερό.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη όταν αισθάνεστε νύστα.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη αν είστε σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια της περιόδου.
6. Τα άτομα με ευαίσθητο δέρμα συνιστάται να μη χρησιμοποιούν τη ζώνη στη μέγιστη θερμοκρασία.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, οφειλόμενης στη μη συμμόρφωση ή τη μη τήρηση των ανωτέρω προειδοποιήσεων.

Χαρακτηριστικά:

Αντάπτορας: Input: 100–240V –50/60 Hz 0.4A

Output: 12V 1.25A

Συνολική ισχύς: 15 W

Ισχύς θέρμανσης: 6 W Ισχύς δόνησης: 9 W

Μοντέλο : SM-FT01

Τηλεχειριστήριο

Επίπεδο έντασης μασάζ

Κουμπί λειτουργίας On – Off

Κουμπί λειτουργίας σάουνας On – Off

Κουμπί λειτουργίας μασάζ On – Off με επιλογή έντασης δόνησης

Λειτουργία:

Βάλτε τον αντάπτορα σε μια πρίζα. Τώρα βάλτε το φικ του αντάπτορα στην υποδοχή της ζώνης.

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας On-Off

Σάουνα:

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας σάουνας HEAT On-Off για να αυξήσετε τη θερμοκρασία

Μασάζ:

Αυτή η ζώνη μασάζ και σάουνας διαθέτει τρεις διαφορετικές λειτουργίες μασάζ. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας μασάζ On-Off μία φορά κατόπιν πιέστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε διαφορετικό πρόγραμμα λειτουργίας. Πιέστε το κουμπί INTENSITY για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης.

Μασάζ και Σάουνα:

Και το μασάζ και η σάουνα μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για να σας δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Οποιαδήποτε από αυτές τις δύο λειτουργίες μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα όποτε θέλετε.

Η ζώνη αυτή διαθέτει λειτουργία αυτόματης διακοπής.

Σημείωση: ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αυτό το προϊόν διαθέτει μια συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας έτσι ώστε να μην υπερβεί τους 65°C.

Η λειτουργία διακόπεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 65°C.

Προσοχή: Ο αντάπτορας είναι ειδικά σχεδιασμένος γι' αυτό το προϊόν. Οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν θα πρέπει να δοκιμάζεται ή να χρησιμοποιείται σ' αυτή τη συσκευή προς αποφυγή βλάβης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να αποθηκεύσετε τη ζώνη, κρατήστε την ίσια. Μην την διπλώνετε.

Η ζώνη μασάζ και σάουνας θα πρέπει να φυλάσσεται σε ένα ασφαλές μέρος υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Θερμοκρασία: -20°C - +50°C

Σχετική υγρασία: 75% μέγιστο



Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις

Profitstore