

ΖΩΝΗ ΜΑΣΑΖ VIBRO SHAPE

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:

- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη εάν είστε έγκυος.
- Κρατήστε τη μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη αν υποφέρετε από θρόμβωση ή φλεβίτιδα ή αν ακολουθείτε φαρμακευτική αγωγή για αυξημένη πήκτικότητα του αίματος.
- Μη βάζετε τη ζώνη μισή ώρα πριν ή μετά το φαγητό.
- Αν πάσχετε από κάποια σοβαρή ασθένεια, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη ζώνη Vibroaction.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη κοντά σε νερά ή με βρεγμένα χέρια.
- Φυλάτε τη ζώνη μέσα στην τσάντα της και κρατήστε τη μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.
- Μη βάζετε ποτέ βαριά αντικείμενα πάνω στη ζώνη.
- Αν νιώσετε κάποιου είδους ενόχληση, σταματήστε αμέσως τη χρήση της VibroShape.
- Χρησιμοποιήστε μόνο αυτά τα καλώδια και τον αντάπτορα που σας παρέχονται με τη ζώνη.
- Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επιδιορθώσετε ή να παραποιήσετε τη ζώνη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη υπό υψηλές θερμοκρασίες ή σε περιβάλλον με πολύ υγρασία.
- Η ζώνη Vibroaction δεν είναι ιατρική ή θεραπευτική συσκευή.

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ:

- 1 ζώνη και ένα χειριστήριο 1 αντάπτορας
- 1 τσάντα μεταφοράς
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΗ ΖΩΝΗ:

1. Βάλτε τη ζώνη γύρω από το μέρος του σώματος που θέλετε να «δουλευτεί» και ασφαλίστε τις άκρες ώστε η ζώνη να εφαρμόσει καλά.
2. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα και συνδέστε την ζώνη σας με το ειδικό βύσμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ:

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την πρίζα, πατήστε το κουμπί ON/OFF. Θα ακούσετε ένα μπιπ και θα ανάψει το κόκκινο ή πράσινο φωτάκι λειτουργίας, υποδεικνύοντας ότι η ζώνη είναι έτοιμη για χρήση.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο τρόπων λειτουργίας: Αυτόματο ή Χειροκίνητο.

Αυτόματη λειτουργία:

Η αυτόματη λειτουργία είναι ένας συνδυασμός ρυθμικών δονήσεων, ειδικά σχεδιασμένος για να κάνει τη χρήση της ζώνης μια ευχάριστη εμπειρία.

1. Πατήστε το κουμπί “MODE” μια φορά στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία. Το πράσινο φωτάκι του χειριστηρίου για το Αυτόματο θα ανάψει για να υποδείξει ότι η αυτόματη λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Η Αυτόματη λειτουργία αποτελείται από ένα συνδυασμό ρυθμικών παλμών που παρέχουν όλα τα θετικά του μασάζ με δονήσεις.

Χειροκίνητη λειτουργία:

Η χειροκίνητη λειτουργία αποτελείται από ένα σταθερό ρυθμό δόνησης, ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη επιλογή της κατάλληλης έντασης για κάθε κίνηση και ανάγκη.

1. Πατήστε το κουμπί “MODE” για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία. Το κόκκινο φωτάκι του χειριστηρίου για το Χειροκίνητο θα ανάψει για να υποδείξει ότι η Χειροκίνητη λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.
2. Προσαρμόστε την ένταση πιέζοντας το κουμπί «+» για να την αυξήσετε και το κουμπί «-» για να τη μειώσετε.
3. Με το κουμπί DIRECTION επιλέγετε δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη λειτουργία (σε ορισμένα μοντέλα μόνο)
4. Μπορείτε να πάτε από τη μία λειτουργία στην άλλη πατώντας το κουμπί λειτουργίας “MODE”.
5. Η λειτουργία Heat Diffusion ενεργοποιείται με το κουμπί HEAT (ή λειτουργεί αυτόματα σε ορισμένα μοντέλα)

Η ζώνη κλείνει αυτόματα μετά από 10 λεπτά λειτουργίας.

Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ON/OFF και το φωτάκι λειτουργίας θα αναβοσβυνει. Μετά αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα. Πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον μία ώρα για να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η ζώνη ουσιαστικά δεν χρειάζεται καθαρισμό και συντήρηση. Αν θελήσετε να την καθαρίσετε, απλά χρησιμοποιήστε ένα απαλό, νωπό πανί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ζώνη: INPUT: AC 100-240V / 50-60Hz OUTPUT: DC 24V / 2A POWER: 12W

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ



Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες