

## Οδηγίες συναρμολόγησης, φόρτισης, τοποθέτησης της κάρτας microSD και χρήσης



- 1) Ξεβιδώνουμε το μπροστινό μέρος του στυλό-κάμερα και τοποθετούμε το ειδικό USB καλώδιο στην θύρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του στυλό-κάμερα εσωτερικά. Έπειτα συνδέουμε το USB στον υπολογιστή μας ή σε οποιονδήποτε USB Charger και περιμένουμε μία με μιάμιση ώρα ώσπου να φορτίσει πλήρως η μπαταρία.



- 2) Αφού η μπαταρία φορτίσει, αφαιρούμε το καλώδιο USB και τοποθετούμε την κάρτα μνήμης microSD στο στυλό-κάμερα, στο επάνω μέρος του, ακριβώς κάτω από την θύρα USB και πιέζουμε ελαφρώς για να εφαρμόσει σωστά.



- 3) Αφού έχουμε φορτίσει και τοποθετήσει την κάρτα μνήμης microSD, βιδώνουμε το κάτω μέρος του στυλό και το στυλό είναι έτοιμο για χρήση.

**Αφού έχουμε ολοκληρώσει την συναρμολόγηση του στυλό-κάμερα και το έχουμε φορτίσει πλήρως, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες**

- 1) Ενεργοποίηση κάμερα-στυλό: πατάμε παρατεταμένα και μέχρι να ανάψει το πράσινο ενδεικτικό λαμπάκι το κουμπί που βρίσκεται στο επάνω μέρος του στυλό κάμερα - όταν ανάψει το πράσινο λαμπάκι σημαίνει πως το στυλό είναι σε κατάσταση αναμονής, έτοιμο για να φωτογραφήσει ή να καταγράψει βίντεο.
- α) Λήψη φωτογραφίας: πατώντας το ίδιο κουμπί που βρίσκεται στο επάνω μέρος του στυλό-κάμερα στιγμιαία, το στυλό-κάμερα θα τραβήξει φωτογραφία - το πράσινο λαμπάκι θα σβήσει και θα ανάψει πάλι στιγμιαία δίνοντας μας την απάντηση πως η φωτογραφία αποθηκεύτηκε στην κάρτα μνήμης. Τώρα το στυλό είναι και πάλι σε κατάσταση αναμονής και κάθε φορά που πατάμε στιγμιαία το κουμπί θα λαμβάνεται μια φωτογραφία.
- β) Λήψη βίντεο: πατώντας το ίδιο κουμπί στο επάνω μέρος του στυλό-κάμερα παρατεταμένα μέχρι να σβήσει και να ανάψει το πράσινο λαμπάκι τρεις φορές - δίνοντας μας την απάντηση πως η καταγραφή του βίντεο έχει ξεκινήσει. Όταν το στυλό καταγράφει παρατηρούμε το πράσινο λαμπάκι να ανάβει και να σβήνει μόνο του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει πως το στυλό κάμερα καταγράφει βίντεο και όταν θελήσουμε να σταματήσουμε την καταγραφή, πρέπει απλά να πατήσουμε το ίδιο κουμπί στιγμιαία - παρατηρώντας το πράσινο

λαμπάκι να ανάβει σταθερά, μας δίνεται η απάντηση πως το βίντεο αποθηκεύτηκε στην κάρτα μνήμης και το στυλό-κάμερα είναι σε αναμονή.

**2) Απενεργοποίηση κάμερα-στυλό:** πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο επάνω μέρος του στυλό-κάμερα παρατεταμένα και παρατηρώντας το λαμπάκι να ανάβει και να σβήνει τρεις φορές πράσινο και μια φορά κόκκινο, λαμβάνουμε την απάντηση πως το στυλό απενεργοποιήθηκε.